

SERVICES A LA CLIENTELE

DEPARTEMENT METHODES ET PROMOTION
APRES-VENTE

Le 21 Septembre 1977

N° 068 CE Sle

050 Agents

TEMPS FACTURABLES " GUIDE D'ENTRETIEN " EDITION JUILLET 1977

Véhicules " Année-Modèle 1978 "

L'amélioration constante de la qualité de nos fabrications nous a permis de fixer, en accord avec nos Services Techniques, à 15.000 km la périodicité de contrôle et d'intervention mécanique sur tous les véhicules excepté les H et C 35, Essence et Diesel.

Ainsi, le client qui appréhende l'immobilisation de son véhicule ne manquera pas d'apprécier cette nouvelle périodicité.

Pour les véhicules " Année-Modèle 1978 ", seule la gamme prévue sur les guides juillet 1977 et sur les tableaux ci-joints devra être effectuée et le temps correspondant à la tranche kilométrique sera facturé sans aucun supplément.

Si une intervention supplémentaire s'avère nécessaire, il est indispensable d'indiquer au client le montant approximatif des suppléments et lui demander son accord avant l'intervention.

SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROEN

Régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les Sociétés Commerciales

CAPITAL 965.860.000 F - SIEGE SOCIAL 117 A 167, QUAI ANDRE CITROEN - 75747 PARIS CEDEX 15
R.C. PARIS B 642 050 199 - SIRET 642 050 199 - 00 016 - TELEPHONE (1) 578-61-61 (Jonctions multiples)
ADR. TELEGR. CITROEN-PARIS TELEX 270817 (CITROEN-PARIS) C.C.P. PARIS 121-54
SERVICES A LA CLIENTELE : La Boursidière - 92357 LE PLESSIS-ROBINSON - Tél. 630-21-02

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

ÉDITION 1979-1

TYPE : A

2 CV - DYANE - MÉHARI ET DÉRIVÉS

Codes	00210000	00230000	00250000	00270000	00290000	00310000	00330000
A EFFECTUER A KM	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000
SERVICE RAPIDE							
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension de la courroie d'alternateur		■		■		■	
Nettoyer le filtre à essence sur carburateur		■		■		■	
Régler les culbuteurs (à froid)	■						
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■
Remplacer le liquide de frein			■			■	
FREINS : Régler le frein de secours et les excentriques avant (1) ...	■	■	■	■	■	■	■
Régler le frein de secours par les câbles et les excentriques (2)	■	■	■	■	■	■	■
Régler les excentriques arrière	■		■		■		■
CONTROLE ÉLECTRONIQUE							
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies, la bobine	■	■	■	■	■	■	■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses	■	■	■	■	■	■	■
ESSAI DU VÉHICULE							
Antipollution : Mettre en conformité	■	■	■	■	■	■	■

(1) 2 CV - 250 - 400

(2) DYANE - MÉHARI - ACADIANE

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN ÉDITION JANVIER 1978

TYPE : AM

AMI 8

Codes.....	01913	01916	01919	01922	01925	01928	01931
A EFFECTUER A..... KM	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000
SERVICE RAPIDE							
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension de la courroie d'alternateur		■		■		■	
Nettoyer le filtre à essence sur carburateur		■		■		■	
Régler les culbuteurs	■						
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■
FREINS : Régler le frein de secours par les câbles et les excentriques	■	■	■	■	■	■	■
Régler les excentriques arrière	■		■		■		■
CONTROLE ELECTRONIQUE							
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies, la bobine	■	■	■	■	■	■	■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses	■	■	■	■	■	■	■
ESSAI DU VEHICULE							
	■	■	■	■	■	■	■
TEMPS FACTURABLES (en heures et centièmes d'heure).....	3,40	3,00	2,90	3,00	2,90	3,00	2,90

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN ÉDITION 1979-1

TYPE : LN/LNA

Codes	00210000	00230000	00250000	00270000	00290000	00310000	00330000
A EFFECTUER A KM	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000
SERVICE RAPIDE							
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension de la courroie d'alternateur		■		■		■	
Remplacer le filtre à essence sur canalisation		■		■		■	
Régler les culbuteurs (à froid)	■						
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■
FREINS : Remplacer le liquide de frein			■			■	
Contrôler visuellement les plaquettes avant	■	■	■	■	■	■	■
CONTROLE ÉLECTRONIQUE (1)							
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies, la bobine	■	■	■	■	■	■	■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses	■	■	■	■	■	■	■
ESSAI DU VÉHICULE							
Antipollution : Mettre en conformité	■	■	■	■	■	■	■

(1) Selon le type de véhicule

Codes	00210000	00230000	00250000	00270000	00290000	00310000	00330000
A EFFECTUER A KM	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000
SERVICE RAPIDE							
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension de la courroie d'alternateur		■		■		■	
Nettoyer le filtre à essence sur carburateur (VISA 5)		■		■		■	
Remplacer le filtre à essence sur canalisation (VISA 4)		■		■		■	
Régler les culbuteurs (à froid)	■						
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■
FREINS : Remplacer le liquide de frein			■			■	
CONTROLE ÉLECTRONIQUE (1)							
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies, la bobine	■	■	■	■	■	■	■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses	■	■	■	■	■	■	■
ESSAI DU VÉHICULE							
Antipollution : Mettre en conformité	■	■	■	■	■	■	■

(1) Selon le type de véhicule

Codes	0020000	0022000	0023000	0024000	0026000	0027000	0028000	0030000	0031000	0032000
A EFFECTUER A KM	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
SERVICE RAPIDE										
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■		■	■		■	■		■
Remplacer la cartouche du filtre à air			■			■			■	
Nettoyer la valve AC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension des courroies	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Régler les culbuteurs		■		■		■		■		■
Contrôler les bougies	■		■		■		■		■	
EMBAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FREINS : Régler le frein de secours et les excentriques AV et AR ..	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vérifier l'état des garnitures avant et arrière			■			■			■	
Remplacer le liquide de frein				■				■		
CONTROLE ÉLECTRONIQUE										
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies, la bobine		■		■		■		■		■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses ..		■		■		■		■		■
ESSAI DU VÉHICULE										
Antipollution : Mettre en conformité	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

GAMME STATION-SERVICE

TYPE : 1000/1600

ESSENCE

Codes

A EFFECTUER A KM

00400000	00420000	00430000	00440000	00460000	00470000	00480000	00500000	00510000	00520000	00540000	00550000	00560000	00580000	00590000	00600000	00620000	00630000	00640000	00660000	
5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	45000	50000	55000	60000	65000	70000	75000	80000	85000	90000	95000	100000	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			■				■			■			■		■			■		■
			■				■			■			■		■			■		■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

STATION-SERVICE

(forfait au tarif local)

MOTEUR : Vidanger, faire le plein d'huile

NIVEAUX : Compléter s'il y a lieu : B.V., liquide de freins, batterie, radiateur, lave-glace, pression des pneumatiques

GRAISSAGE : Transmissions, rotules de bras de suspension et de barres d'accouplement de direction

Huiler : pompe à eau, axes de commande de vitesses, timonerie d'embrayage et de frein à main, pédalier de frein

BOITE DE VITESSES : Vidanger, faire le plein d'huile

SOUS CAISSE : Contrôler l'étanchéité des carters et tuyauteries

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

EDITION 1979-1

TYPE : 1000/1600

DIESEL

Codes	0020000	0022000	0023000	0024000	0026000	0027000	0028000	0030000	0031000	0032000
A EFFECTUER A KM	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
SERVICE RAPIDE										
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air (1)	■	■		■	■		■	■		■
Remplacer la cartouche du filtre à air (1)			■			■			■	
Remplacer la cartouche du filtre à gas-oil	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler les barrettes des tuyaux d'injecteurs	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension des courroies	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Régler les culbuteurs		■		■		■		■		■
Contrôler ou régler les commandes de ralenti et de stop	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EMBRAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FREINS : Régler le frein de secours	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Régler les excentriques avant et arrière	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vérifier l'état des garnitures avant et arrière			■			■			■	
Remplacer le liquide de frein				■				■		
ESSAI DU VÉHICULE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

(1) Option filtre à bain d'huile, remplacer le fluide

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

EDITION 1979-1

TYPE : C 35

ESSENCE

Codes	0020000	0022000	0023000	0024000	0026000	0027000	0028000	0030000	0031000	0032000
A EFFECTUER A KM	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
SERVICE RAPIDE										
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension des courroies	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Régler les culbuteurs		■		■		■		■		■
Contrôler les bougies	■		■		■		■		■	
EMBAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CIRCUIT HYDRAULIQUE : Nettoyer (à l'essence) le filtre hydraulique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vidanger, faire le plein de LHM			■				■			
Vérifier l'état et le branchement des tuyauteries de ventilation du circuit hydraulique				■				■		
FREINS : Régler le frein de secours par le câble		■		■		■		■		■
Vérifier l'état des plaquettes avant et arrière	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CONTROLE ÉLECTRONIQUE										
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies, la bobine		■		■		■		■		■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses ..		■		■		■		■		■
ESSAI DU VÉHICULE										
Antipollution : Mettre en conformité	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

GAMME GUIDE D'ENTRETIEN

EDITION 1979-1

TYPE : C 35

ESSENCE

Codes	0020000	0022000	0023000	0024000	0026000	0027000	0028000	0030000	0031000	0032000
A EFFECTUER A KM	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
SERVICE RAPIDE										
MOTEUR : Nettoyer la cartouche du filtre à air	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contrôler l'état et régler la tension des courroies	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Régler les culbuteurs		■		■		■		■		■
Contrôler les bougies	■		■		■		■		■	
EMBAYAGE : Régler la garde	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CIRCUIT HYDRAULIQUE : Nettoyer (à l'essence) le filtre hydraulique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vidanger, faire le plein de LHM			■				■			
Vérifier l'état et le branchement des tuyauteries de ventilation du circuit hydraulique				■				■		
FREINS : Régler le frein de secours par le câble		■		■		■		■		■
Vérifier l'état des plaquettes avant et arrière	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CONTROLE ÉLECTRONIQUE										
Contrôler la batterie, l'allumeur, les bougies, la bobine		■		■		■		■		■
Selon le diagnostic, régler ou échanger les pièces défectueuses ..		■		■		■		■		■
ESSAI DU VÉHICULE										
Antipollution : Mettre en conformité	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

