

REPLACEMENT DE L'ENSEMBLE SUPPORT ET HABILLAGE AVANT.

DEPOSE

1. Déposer l'habillage avant (*Voir Op. AYM. 852-1*)
(**Ne pas déposer les rivets**).
2. Déconnecter :
 - le câble négatif de la batterie (extracteur de cosses 2200-T, si nécessaire),
 - les fils de bougie et l'alimentation de la bobine.Déposer les colliers de fixation du faisceau sur le support avant.
3. Déposer :
 - les deux vis (1) de chaque côté, sur le panneau de côté,
 - les deux vis (2) (de chaque côté) de fixation inférieure sur le châssis-cadre avant.
4. Dégager vers l'avant du véhicule l'ensemble support et habillage avant.



POSE

5. Présenter l'ensemble support et habillage avant sur le véhicule.
6. Poser :
 - les deux vis (1) (*de chaque côté*) sur le panneau de côté,
 - les deux vis (2) (*de chaque côté*) de fixation inférieure sur le châssis-cadre avant.
7. Monter l'habillage avant (*Voir Op. AYM. 852-1*).
8. Connecter :
 - les fils de bougie et d'alimentation de la bobine,
 - le câble négatif de la batterie.
9. Poser les colliers de maintien du faisceau sur le support avant.

