

Société Anonyme  
**ANDRÉ CITROËN**

Capital : 12 milliards 200 millions de francs

127 à 167, Quai de Javel

PARIS XVème

Paris, le 18 Janvier 1957

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

METHODES REPARATIONS

NOTE TECHNIQUE  
à MM. les CONCESSIONNAIRES  
N° 655

DS. 19

### ENSEMBLE PIVOT TRANSMISSIONS

Nous vous rappelons que la transmission peut être désaccouplée du pivot en utilisant la clé N° 1620-T (disponible actuellement chez FENWICK).

En conséquence, vous ne devez nous retourner pour l'examen en garantie que le seul élément (pivot ou transmission) jugé défectueux par vous.

La façon de procéder pour désaccoupler la transmission du pivot est décrite dans le Dictionnaire de réparation "DS.19" (Op. N° 725, page 3).

#### **OBSERVATION IMPORTANTE :**

Lors du remontage de la transmission, assurez-vous, avant de serrer l'écrou "21" que les tocs d'entraînement sont en place dans les alésages correspondants et que le plateau de la transmission est en contact avec la face intérieure du pivot.

Bloquer alors l'écrou "40" à 41 m.kg. (voir Pl. 57).

*Copie de la présente note est adressée à MM. les Agents et Postiers.*