




CITROËN XM




MAN
008934

XM




MAN 008934

MAN 058934



ADD 15 04/94

MAN : 05/89
ADD 1 : 09/89 ..
ADD 2 : 01/90 ..
ADD 3 : 06/90 ..
ADD 4 : 09/90
ADD 5 : 12/90
ADD 6 : 08/91
ADD 7 : 09/91
ADD 8 : 10/91
ADD 9 : 02/92



X M

UTILISATION DU MANUEL

PRESENTATION

Le Manuel de Réparation 8934 **électricité** est présenté dans une reliure à anneaux afin de faciliter le classement des mises à jour ou le prélèvement d'un schéma nécessaire à l'atelier.

Il est divisé en **14 chapitres** séparés par des intercalaires "vinyl" à onglet numérotés.

50	: Généralités véhicules	57	: Frein
51	: Moteur	58	: Suspension
52	: Tableau de bord	59	: BVA et Régulation de vitesse
53	: Charge et démarrage	63	: Assise
54	: Eclairage et signalisation extérieurs	64	: Chauffage, aération et air conditionné
55	: Eclairage et équipement intérieurs	65	: Equipement radio
56	: Visibilité	67	: Ouvrants

COMPOSITION D'UN CHAPITRE

Chaque chapitre comporte :

- la liste des schémas électriques figurant dans celui-ci,
- les schémas de principe,
- les schémas d'installation.

NUMEROTATIONS

Les numéros des schémas électriques se composent : AA 99 9 - 999 / 99 a
1 2 3 4 5 6

- 1 - de l'appellation du véhicule
- 2 - de l'indicatif du chapitre
- 3 - d'une précision de la fonction dans le chapitre
- 4 - du domaine d'application du schéma
- 5 - d'un indice précisant une variante
- 6 - d'un indice précisant une évolution

Les schémas sont représentés à l'aide de :

- Dessins
- Symboles
- Chiffres
- Lettres

Le chapitre **50** donne les explications permettant la compréhension des schémas.

MISE A JOUR DU MANUEL PAR ADDITIFS

Les additifs seront à commander dès l'annonce de leur sortie par une INFO'DOC.

Les pages d'un additif s'ajoutent ou se substituent aux pages correspondantes du manuel :

- 1) Le chiffre placé entre les parenthèses en bas et à gauche de chaque page recto, correspond au numéro de l'additif.
Exemple : (6) 6ème additif
- 2) Le ou les points placés à gauche du numéro simplifié du manuel, correspondent au niveau de correction.
Exemple : 1 point • 8934 correctif N° 1, 2 points •• 8934 correctif N° 2, etc...

RESEAU FRANCE

REMARQUE IMPORTANTE


Pour tous renseignements techniques, veuillez vous adresser au **TECHNICIEN "QUALITE VEHICULES"** DE VOTRE DIRECTION REGIONALE.

50



50


51



52



53



54



55



56



57



58



59



63



64



65



67

